

1461305

Scyzoryk Hiker Victorinox

 Pozycja znakowania	 Rozmiar znakowania (cm)	 Grupa znakowania (maks. liczba kolorów)
1) Obudowa 2) Ostrze, lewy bok 3) Ostrze, prawy bok 4) Obudowa	1) 4,5 x 1,1 2) 2,5 x 0,6 3) 2,5 x 0,6 4) 4,5 x 1,1	1) DC1 DC1 (druk cyfrowy UV do 12 cm2) 2) L3 L3 (grawer laserowy) (1) 3) L3 L3 (grawer laserowy) (1) 4) T4 T4 (tampodruk)

1



2



3



4

