

083616301

Scyzoryk Forester drewniany Victorinox

 Pozycja znakowania	 Rozmiar znakowania (cm)	 Grupa znakowania (maks. liczba kolorów)
1) Ostrze, lewy bok 2) Ostrze, prawy bok 3) Obudowa 4) Obudowa	1) 4 x 1 2) 4 x 1 3) 5,5 x 1,1 4) 5,5 x 1,1	1) L3 L3 (grawer laserowy) (1) 2) L3 L3 (grawer laserowy) (1) 3) T4 T4 (tampodruk) (4) 4) L2 L2 (grawer laserowy) (1)

1



2



3



4

