

1361305

Scyzoryk Camper Victorinox

 Pozycja znakowania	 Rozmiar znakowania (cm)	 Grupa znakowania (maks. liczba kolorów)
1) Ostrze, lewy bok 2) Obudowa 3) Obudowa	1) 2,5 x 0,6 2) 4,5 x 1,1 3) 4,5 x 1,1	1) L3 L3 (grawer laserowy) (1) 2) T3 T3 (Tampodruk) (1) 3) DC1 DC1 (druk cyfrowy UV do 12 cm2)

