

13703303

Scyzoryk Climber Victorinox

 Pozycja znakowania	 Rozmiar znakowania (cm)	 Grupa znakowania (maks. liczba kolorów)
1) Obudowa, przód 2) Obudowa, tył 3) Obudowa, przód 4) Obudowa, tył 5) Ostrze, lewy bok 6) Ostrze, prawy bok	1) 4,5 x 1,1 2) 4,5 x 1,1 3) 4,5 x 1,1 4) 4,5 x 1,1 5) 2,5 x 0,6 6) 2,5 x 0,6	1) DC1 DC1 (druk cyfrowy UV do 12 cm2) 2) DC1 DC1 (druk cyfrowy UV do 12 cm2) 3) T3 T3 (Tampodruk) (4) 4) T3 T3 (Tampodruk) (4) 5) L3 L3 (grawer laserowy) 6) L3 L3 (grawer laserowy)

2



3



4



5



6

