

1460305

Scyzoryk Tinker Victorinox

 Pozycja znakowania	 Rozmiar znakowania (cm)	 Grupa znakowania (maks. liczba kolorów)
1) Ostrze, lewy bok 2) Ostrze, prawy bok 3) Obudowa 4) Obudowa	1) 2,5 x 0,6 2) 2,5 x 0,6 3) 4,5 x 1,1 4) 4,5 x 1,1	1) L3 L3 (grawer laserowy) (1) 2) L3 L3 (grawer laserowy) (1) 3) DC1 DC1 (druk cyfrowy UV do 12 cm2) 4) T3 T3 (Tampodruk) (4)

1



2



3



4

